



Het nieuwe rijden



Het nieuwe rijden



Instructie bandenspanningsmeter

STAP 1 : haal de meter uit de verpakking



Instructie bandenspanningsmeter

STAP 2 : verwijder ventieldop



Instructie bandenspanningsmeter

STAP 3 : Plaats de meter op het ventiel en lees af



Instructie bandenspanningsmeter

STAP 4 : Controleer of de werkelijke spanning voldoende is



Reifenfülldruck kalt		COLD TIRE INFLATION PRESSURE	
PRESSION DE GONFLAGE		タイヤが冷えた状態の空気圧	
Reifen	Felge	Car	
REIFEN	JANTE	RIM	
		3,8 bar	4,0 bar
		51 PSI	57 PSI
		360 KPA	400 KPA
190L/70 R15 C	104/102R	6Jx15	




REIFENDRUCK · TYRE PRESSURE	
Nur für kalte Reifen · For cold tyres only	
ES	Ersatzrad Spare Wheel
AAA	bar 2,0 1,8 Comfort
AAA	bar <u>2,7</u> 2,5 Eco
AAAAA	bar 2,6 3,2 3,2

UNVERBLEIT · UNLEADED
ESSENCE SANS PLOMB



2,7 bar



Instructie bandenspanningsmeter

STAP 5 : Indien spanning te laag → spanning op peil brengen

